

# BARBECUE

---

## Consignes de nettoyage

Le barbecue de la salle côté jardin, mis à disposition à bien plaisir, est uniquement nettoyé par les utilisateurs. La Fondation ne peut garantir son état de propreté.

Nous prions chaque utilisateur d'appliquer les consignes de nettoyage ci-après afin de permettre à toutes et tous de profiter pleinement du barbecue.

**ATTENTION : risque de brûlure, laisser le barbecue refroidir avant de le démonter.**

**LE BARBECUE DOIT UNIQUEMENT ÊTRE POSITIONNÉ COMME SUR LA PHOTO CI-APRÈS**



**1. Enlever et nettoyer le panneau de commande avec un chiffon humide (ne pas mettre sous l'eau)**



**2. Nettoyer les grilles à chaud avec la brosse puis les enlever une fois refroidies**



**3. Dévisser la vis**



**4. Enlever le corps de chauffe**



**5. Enlever le bac et le nettoyer au lavabo en utilisant le produit prévu à cet effet**

**ATTENTION : utiliser uniquement une pâte douce et non-abrasive**



**6. Enlever le bac de récupération des graisses. Jeter la barquette en aluminium et nettoyer le bac si nécessaire**



**Une fois le nettoyage terminé, remonter les éléments dans le sens inverse puis ranger le barbecue dans le couloir d'entrée**